

EuroProt

komplex védelem

Letöltő szoftver ismertető

V1.61

Azonosító: EP-13-13243-01



Budapest, 2004. február

Tartal	lomjeg	yzék
I mI tm	unjus	<i>y 20</i> 11

1	В	evezetés	.3
	1.1	Az EuroProt rendszer központi egysége	.3
	1.2	A CPU rendszer működése	.4
2	Α	letöltő program	6
	2.1	A fizikai kapcsolat	6
	2.2	A program indítása	6
	2.3	A letöltendő programok	.6
	2.4	A "letöltési modellek"	.7
3	Α	letöltési folyamat	8
	3.1	Az alapbeállítások	8
	3.	1.1 A soros port kijelölése	.8
	3.	1.2 További dokumentációs file-ok	. 8
	3.	1.3 A kommunikációs cím megadása	.9
	3.	1.4 A letöltési sebesség megadása	9
	3.2	Letöltési modell választás	10
	3.3	Kapcsolat felvétel a készülékkel	12
	3.4	Letöltés	13
	3.5	Szoftver információ	13
4	А	program menürendszerének összefoglalása	15
5	A	program gyorsító ikonjainak összefoglalása	16
6	Η	ibaelhárítás	17
	6.1	A kapcsolatfelvétel nem sikerül, bekapcsoláskor nincs ProtBoot felirat és a csík ne	m
	szala	ad:	17
	6.2	A kapcsolatfelvétel nem sikerül, a bekapcsoláskor a bootolási folyamat nem szakad meg 17	,-
	6.3	A bootolási folyamat megszakadt, de a PC ezt nem veszi észre:	17
	6.4	A letöltés lassú, darabos:	17
	6.5	A letöltési folyamat közben nem talál bizonyos file-okat:	18
	6.6	A letöltés sikerült, de a védelem nem indul be, a ProtBoot felirat látszik, a cs	sík
	végi	gszalad, majd újra kezdi:	18
	6.7	A letöltött adatok checksum hibásak:	18



1 Bevezetés

Az *EuroProt* komplex védelem alapvetően moduláris felépítésű készülék. A modulokat mindig az elvégzendő feladatnak megfelelően kell összeállítani és konfigurálni. A készülék funkcióit ezek után a betöltött szoftver határozza meg. A rendszer ismertetését az "EuroProt multifunkcionális készülék, Hardver és szoftver ismertető" című dokumentum tartalmazza, ez a leírás csak a letöltés ismertetéséhez szükséges információkat mutatja be.

1.1 Az EuroProt rendszer központi egysége

A CPU feliratú modul a rendszer központi egysége, amelynek a program letöltés szempontjából fontos elemei a következők:

- "fő processzor" (Intel 80C196NU), amely a rendszer együttműködését szervezi a kiegészítő elemeinek segítségével (óra, "watch-dog" áramkör, 2 CAN kontroller, meghajtó elemek, illesztő elemek);
- Jelfeldolgozó processzor (RDSP, ADSP2189M), amely a készülék védelmi funkcióit hajtja végre;
- Jelfeldolgozó processzor (CDSP, ADSP2189M), amely a kommunikációs és irányítástechnikai funkciókat hajtja végre;
- Flash memória a processzorok programjainak tárolására.

A rendszer CPU egysége többféle kommunikációra is fel van készítve:

- A védelmes mérnöki munkahellyel a kommunikáció Protecta protokoll alkalmazásával történik. Itt lehet a védelmi funkciók paramétereit beállítani és ellenőrizni, itt lehet a mért értékeket és a státusz-jelzéseket lekérdezni, itt lehet a tárolt eseményeket és a zavaríró felvételeket lekérdezni és elemezni. Ezen az úton bizonyos erősáramú technológiai kapcsolási műveleteket is lehet kezdeményezni. Ez a csatlakozó felület szolgál a programok letöltésére is.
- Szabványos protokollok alkalmazásával (IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, ABB SPA) az irányítástechnikai rendszer csatlakoztatható.

Mindkét csatlakozó felület fel van készítve sugaras, hurkolt, vagy kettős hurokból álló rendszerhez való csatlakoztatásra is. A modul változatait az 1. ábra mutatja. Az ábrán a legfelső száloptikás csatlakozó páron keresztül egy fénykábel illesztő és egy számítógép soros portja végzi a letöltést.

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	3/18



1. ábra A CPU modul változatai

1.2 A CPU rendszer működése

A CPU modul elvi sémája a 2. ábrán látható.

Amikor az *EuroProt* készüléket bekapcsoljuk, a homloklapi kis méretű LCD kijelzőn rövid ideig a következő felirat jelenik meg:

ProtBoot v1.4f

A felirat azt jelzi, hogy a programot tároló flash memóriából megtörténik a megfelelő programrészek ellenőrzött áttöltése a két jelfeldolgozó processzor saját memóriájába. Ezt nevezzük "bootolási" folyamatnak. Az áttöltési folyamat előrehaladását a kijelző alsó sora mutatja.

Amikor befejeződött az áttöltés, a program automatikusan megkezdi a működését, és a készülék folyamatosan végrehajtja a programozott feladatait. A folyamat teljesen automatikus, kezelői beavatkozást nem igényel.

Egy módosított programot a CPU program tároló flash memóriájába kell egy külső számítógépről letölteni. A letöltés csak akkor lehetséges, ha a készülék a fenti "bootolási" folyamatot végzi. Ezt a folyamatot szakíthatja meg a letöltő program, amelynek kezelését a következő fejezetek ismertetik.

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	4/18





2. ábra A CPU modul elvi sémája

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	5/18



2 A letöltő program

2.1 A fizikai kapcsolat

A letöltéshez kommunikációs kapcsolatot kell létesíteni a kezelő számítógép és a készülék között. Csatlakoztassuk a számítógép kiválasztott soros portjára a Protecta Kft. által gyártott RS232/optikai csatlakozó átalakítót, majd két száloptikás kábellel csatlakoztassuk az átalakítót a CPU modul hátlapján található két legfelső csatlakozóba. A színezésnek (kék és fekete illetve szürke) megfelelő sorrendet tartsuk be.

Figyelem! Egyes notebook-ok alkalmazásánál előfordulhat, hogy a notebook nem rendelkezik megfelelő energiájú kimenettel az RS232/optikai csatlakozó meghajtásához, és e miatt sikertelen a kommunikáció. Ez esetben vegye fel a kapcsolatot a Protecta kft-vel.

2.2 A program indítása

A letöltő programot a kezelő számítógép tartalmazza:

LETOLTO.EXE

A program 32 bites Windows operációs rendszer alatt futtatható, célszerű a futtatáshoz a program ikonját a Windows rendszerben előkészíteni. A program kezeléséhez elegendő alapvető Windows kezelői ismeretekkel rendelkezni. A program használatának módját egy letöltési folyamat leírása kapcsán ismertetjük.

2.3 A letöltendő programok

A CPU programot tároló memóriája négy részre van osztva, ezeket a következő táblázat ismerteti:

Memória szekció	Tartalom	Méret
1	Az Intel főprocesszor programja	256 kbyte
2	Az RDSP védelmi funkciókat végrehajtó jelfeldolgozó	256 kbyte
	processzor programja	
3	A CDSP kommunikációs és irányítástechnikai feladatokat	256 kbyte
	végrehajtó jelfeldolgozó processzor programja	
4	Információkat tartalmazó file-ok összecsomagolt formában	128 kbyte

A memória szekciókat tölthetjük külön-külön (program frissítéskor), vagy együtt (általában a gyári letöltés). A letöltést a LETOLTO program gombnyomások segítségével hajtja végre. A programok fejlesztését a Protecta Kft. végzi. A programfejlesztési folyamat végeredményei a lefordított, letölthető file-ok. A készülék használóinak egyetlen feladata a frissítő programok letöltése lehet. (Természetesen ez után a program paraméterezése, lekérdezése, ellenőrzések végrehajtása a szokásos védelmes mérnöki feladat.)

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	6/18

EuroProt - Letöltő program



2.4 A "letöltési modellek"

A letöltési modellek előre elkészített file-ok a kezelő számítógépen, amelyek azt definiálják, hogy a fenti memória szekciókba milyen program file-okat kell betölteni. A letöltési modellt a letöltendő file-okkal együtt a Protecta Kft. adja meg, de a LETOLTO program alkalmas ennek módosítására is.

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	7/18



3 A letöltési folyamat

A következőkben egy letöltési folyamat kapcsán ismertetjük a LETOLTO program használatát. Hozzuk létre a fizikai kapcsolatot a számítógép és a készülék között a 2.1 fejezetnek megfelelően, és gondoskodjunk arról, hogy a letöltendő file-ok és a letöltési modellt leíró file rendelkezésre álljon egy kijelölt könyvtárban számítógépünkön.

A program indításakor a következő ablak jelenik meg a számítógép képernyőjén.

🗞 Szoftver letöltö - Gombos - terminal	
File Letöltés Beállítások Súgó	
COM1	v1.53

3. ábra A LETOLTO program induló ablaka

3.1 Az alapbeállítások

A program első indítása után meg kell adni az alapbeállításokat, amelyeket a program kilépéskor elment. Egy következő indítás már ezekkel az alapbeállításokkal történik, újbóli megadásra nem lesz szükség.

3.1.1 A soros port kijelölése

A "*Beállítások / Soros port*" menüben válasszuk ki azt a soros portot, amelyikre előzetesen csatlakoztattuk a Protecta által rendelkezésre bocsátott RS232 / opto átalakítót, és ezen keresztül a készüléket.

3.1.2 További dokumentációs file-ok

A "*Beállítások / további dokumentációs file-ok*" menüpont tulajdonképpen csak egy kijelölés, amelynek hatására a program a megfelelő pontban rákérdez, hogy a gyári információs file-okon kívül kívánunk-e a készülékben további információkat megadni. A beállításnak egyéb hatása a működésre nincsen.

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	8/18



3.1.3 A kommunikációs cím megadása

A programban be kell állítani a készülék címét. Ez egy bizonyos fokú védelem arra vonatkozóan, hogy ne egy nem kívánt készülékbe töltsük le programokat. Ha a kommunikációs hurokba több készülék is be van kapcsolva, a helyes beállítás alapvetően fontos. A lehetőségek ellenére azonban javasoljuk, hogy letöltés esetén csak egyetlen készülékkel teremtsük meg a fizikai kapcsolatot. Ilyen esetben használható az alapértelmezés szerinti "255" globális cím is, ha a készülék címét nem ismerjük. (A cím beállítási tartománya 0 ...255). A beálltást a "*Letöltés / Komm.cím*" menüpontban tehetjük meg.

3.1.4 A letöltési sebesség megadása

A letöltéskor fontos a letöltési sebesség helyes megválasztása. A "*Letöltés / Letöltési sebesség*" menüpontban ezt adhatjuk meg egy listából való választással. A gyári beállítás 9600 Baud, de jó minőségű kommunikációs csatorna esetén érdemes nagyobb sebességgel próbálkozni.

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	9/18



3.2 Letöltési modell választás

A 2.4. fejezetben ismertettük a letöltési modell szerepét. A "*File / Letöltési modellek*" menüben egy, a Windows rendszerben szokásos almenü megnyitási módszerrel lehet kiválasztani a leíró file-t. A fa szerkezet indítója mindig a letolto.exe program könyvtárában található "groups.ini" file. A 4. ábra a letöltési modell kijelölésére példaként egy választási folyamat végét mutatja.

🛞 Letöltési modell választás	×
P:\NDTI03\LETOLTO\GROUPS.INI Fejlesztés alatti modellek EU03 készülékek DTIVA DTVA DTVA8 DTVA8 4-20mA DVE2 DRL ENEL DMBK DH Hardverteszt	Kiválaszt X Mégsem

4. ábra A letöltési modell választás

Az 5. ábra azt az állapotot mutatja, amikor a kiválasztott letöltési modellre a jobb egérgombbal kattintunk. A lenyíló menü szerkesztésre (átnevezésre vagy törlésre) ajánlja fel a modellt.

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	10/18

PROTECTA Electronics Co. Ltd	EuroProt - Letöltő program	
4		
🛞 Szerkesztés		×
i196NU programfile	P:\EU03\DTVA\400KV\0X\UPLOAD\NDTI.HEX	
Relé ADI programfile	P:\EU03\ADIDSP\LIB00021\DTVA400.IDM	
Komm. ADI programfile	P:\EU03\COMDSP\IEC103_1.IDM	
Dokumentációs file-ok	P:\EU03\DTVA\400KV\0X\DTVAHV.NOD	
	P:\EU03\DTVA\400KV\0X\UPL0AD\D0C\DTVAHV.BLK	
	P:\EU03\DTVA\400KV\0X\UPL0AD\D0C\DTVAHV.GRF	
🗶 Cancel		

5. ábra A letöltési modell szerkesztése

A szerkesztő állapotban jól látható, hogy meg kell adni a :

- Az "i196NU" program file nevét a teljes elérési útvonallal együtt. A file kiterjesztése ".HEX", ami az Intel hexa file formátumra utal. A file lefordított állomány, amit a Protecta Kft. bocsát rendelkezésre. A file-hoz tartozik egy ugyanilyen nevű, ".SHV" kiterjesztésű file is, amelynek azonos könyvtárban kell lennie. A program a főprocesszorban fut, és tulajdonképpen a konfigurációnak megfelelően vezérli a hardver és a szoftver rendszer működését.
- A "Relé ADI" program file nevét a teljes elérési útvonallal együtt. A file kiterjesztése ".IDM", az Analog Devices jelfeldolgozó processzornak megfelelő formátum szerint. A program a védelmi funkciók algoritmusait hajtja végre.
- A "Komm. ADI" program file nevét a teljes elérési útvonallal együtt. A file kiterjesztése "IDM", az Analog Devices jelfeldolgozó processzornak megfelelő formátum szerint. A program a kommunikációs és irányítástechnikai funkciók algoritmusait hajtja végre.
- A "Dokumentációs fileok" mezőkben az információkat tartalmazó file-okat lehet megadni. Maximum 8 file adható meg. A szokásos file kiosztás a gyári betöltés szerint a következő:
 - A ".NOD" file a konfigurációt meghatározó file, a ".HEX" kiterjesztésű konfiguráló file forrása egy esetleges későbbi program azonosításhoz.
 - A ".BLK" file a Protecta kommunikáció jelsorrendjét leíró file. Ez vezérli később a kommunikációt a számítógép "Protect for Windows" kezelő programja és a készülék között.

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	11/18



- A ".GRA" file, amely arra szolgál, hogy a készüléktől érkező információk milyen formában és milyen kísérő szövegekkel jelenjenek meg a számítógép "Protect for Windows" kezelő program ablakaiban.
- Egy ".XLS" "Windows Excell" formátumú file, amely a készülék sorkapocs kiosztását tartalmazza.
- Egy "HW.TXT" file, amely a hardver specialitásait rögzítő szöveges állomány.

A maradék 3 helyre a felhasználó tetszőleges tartalmú és formátumú file-okat tárolhat. Az összes tároló kapacitás a 8 dokumentációs file számára 128 kbyte, de ezt a méretet tömörített állapotban kell teljesíteni.

3.3 Kapcsolat felvétel a készülékkel

Amint az 1.2. fejezetben ismertettük, a letöltés csak a "bootolási" folyamat megszakításával lehetséges. Ehhez először is a *"Letöltés / Kapcsolat felvétele*" menüpontban indítsuk el a kommunikációt, majd – miközben a folyamatot jelző vízszintes kék oszlop (a progress bar) nő – kapcsoljuk ki majd be a készüléket. A sikeres kapcsolatfelvételt a program visszaigazolja.

🗞 Kommunikáció teszt	×
A készülékkel a kapcsolatfelvétel csak közvetlenül a bekapcsoláskor, vagy program letöltési állapotban lehetséges. Ha a védelem működik, akkor most kapcsold ki, majd ismét be.	
Cancel	

6. ábra A kapcsolatfelvétel

FIGYELEM: A fenti kapcsolatfelvétel közben és a teljes letöltési folyamat idején a készülék, mint védelem leáll, a védelmi és egyéb kommunikációs feladatait nem látja el!

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	12/18



3.4 Letöltés

Ha a kapcsolatfelvétel sikeres, a programok és a tömörített információs file egyenként vagy együtt letölthető.

Tartalom	Letöltő menü
Az Intel főprocesszor programja	"Letöltés/Csak i196 szoftvert"
Az RDSP védelmi funkciókat végrehajtó jelfeldolgozó	"Letöltés/Csak DSP szoftvert"
processzor programja	
A CDSP kommunikációs és irányítástechnikai feladatokat	"Letöltés/Csak komm. Szoftvert"
végrehajtó jelfeldolgozó processzor programja	
Információkat tartalmazó file-ok összecsomagolt formában	"Letöltés/Csak dokumentációt"
Összes	"Letöltés/Mindent letölt"

A sikeres letöltést a program ellenőrzi, visszajelzi, elindítja a védelmi funkciókat és bontja a kapcsolatot a készülékkel.

Ha az Intel CPU-ba töltünk le programot, akkor ügyelni kell arra, hogy a letöltés során a készülék alaphelyzetbe áll vissza. Ez azt jelenti, hogy elvesznek a kommunikációs beállítások (baudrate, készülék és állomáskód, jelszó, készüléknév), a digitális és a kiértékelt események valamint a zavaríró felvételek. Elvesznek továbbá az irányítástechnikai CPU alapvető kommunikációs paraméterei is (link cím, baudrate, fénykábel hurok). Ezért letöltés előtt jegyezze fel a szükséges paramétereket, amelyeket a letöltés után kézzel vissza kell állítani.

3.5 Szoftver információ

Amikor még kapcsolatban vagyunk a készülékkel, lehetőség van a szoftver információk megtekintésére. Ezek az információk tartalmazzák valamennyi letöltött file-ról a következő adatokat:

- A file neve az elérési útvonallal együtt,
- A file mérete, dátuma,
- A letöltés dátuma,
- A letöltő számítógép azonosítója.

Minden letöltés előtt és után célszerű ezeket az adatokat ellenőrizni. Az információs ablakra egy példát a 7. ábra mutat.

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	13/18



ációk	
ProtBoot v1.4f	
PINEUU3/DRLENEL/UPLUAD/NDTI.HEX	
2003.03.10.03:18.205730 bytes	
: 2003.03.22 15:40 - ASHSBORK	
(ASUSBUUK	
P:\EU03\DRLENEL\UPLOAD\DRLENEL.IDM	
: 2003.09.10 09:42 226986 bytes	
: 2003.09.22 15:41	
ASUSBOOK	
PREDUS/COMDSP/IECTUS_TIDM	
C2003.03.03.05.06.126222 Dytes	
: 2003.03.22 15:42 - ACHEROOK	
(ASUSBUUK	
2003 09 22 15:43	
	actok ProtBoot v1.4f : P:\EU03\DRLENEL\UPLOAD\NDTI.HEX : 2003.09.10 09:18 205730 bytes : 2003.09.22 15:40 : ASUSBOOK : : P:\EU03\DRLENEL\UPLOAD\DRLENEL.IDM : 2003.09.10 09:42 226986 bytes : 2003.09.22 15:41 : ASUSBOOK : : P:\EU03\DRLENEL\UPLOAD\DRLENEL.IDM : 2003.09.22 15:41 : ASUSBOOK : : P:\EU03\COMDSP\IEC103_1.IDM : 2003.09.22 15:42 : ASUSBOOK

7. ábra A szoftver információ

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	14/18



4 A program menürendszerének összefoglalása

File		
Letöltési modellek	Lásd 2.4 és 3.2	
Memória debug	Gyári teszteléshez szükséges menüpont, javasoljuk, hogy a	
	felhasználó ezt a menüpontot ne alkalmazza. A menüpont	
	funkciója csak jelszó beadása után kerül végrehajtásra.	
Szoftver info	Lásd 3.2	
Kilépés	Kilépés a programból	
Letöltés		
Kapcsolat felvétele	Lásd 3.3	
Mindent letölt	Lásd 3.4	
Csak i196 szoftvert	Lásd 3.4	
Csak DSP szoftvert	Lásd 3.4	
Csak komm. szoftvert	Lásd 3.4	
Csak dokumentációt	Lásd 3.4	
Boot blokk letöltés	A bootolást vezérlő szoftver betöltése. Használata rendkívül	
	kockázatos, az eredmény fizikai meghibásodás is lehet. A	
	felhasználó ezt a menüpontot ne alkalmazza.	
Komm. cím	Lásd 3.1.3	
Letöltési sebesség	Lásd 3.1.4	
Beállítások		
Soros port	Lásd 3.1.1	
További dokumentációs	Lásd 3.1.2	
file-ok		
Súgó		
Kezelési útmutató (PDF)	Ennek a dokumentumnak a lehívható .pdf változata,	
	olvasásához az "Acrobat reader" szoftver szükséges.	
Protecta WEB	A Protecta Kft. honlapjának indítása a "Microsoft Internet	
	Explorer" szoftverrel.	

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	15/18



5 A program gyorsító ikonjainak összefoglalása



8. ábra A gyorsító ikonok

Funkció	Ikon	A kiváltott menüpont
Kilépés	1	"File / kilépés"
Letöltési modellek választása	2	"File / Letöltési modellek"
Kapcsolat felvétel	3	"Letöltés / Kapcsolat felvétele"
Minden program letöltése	4	"Letöltés / Mindent letölt"
Csak i196NU programjának letöltése	5	"Letöltés / Csak i196 szoftvert"
Csak a védelmek ADI programjának	6	"Letöltés / Csak DSP szoftvert"
letöltése		
Csak a kommunikáció ADI	7	"Letöltés / Csak komm. Szoftvert"
programjának letöltése		
Csak a dokumentációs file-ok letöltése	8	"Letöltés / Csak dokumentációt"
Szoftver info	9	"File / Szoftver info"

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	16/18



6 Hibaelhárítás

A következőkben a tapasztalat szerint leggyakoribb hibalehetőségeket, és a javítás módját mutatjuk be.

6.1 A kapcsolatfelvétel nem sikerül, bekapcsoláskor nincs ProtBoot felirat és a csík nem szalad:

A hiba oka az, hogy egy olyan CPU kártyába akar letölteni, ami ezt nem támogatja. A 2003 előtt gyártott modulokba nem lehet szoftvert letölteni. Ezeket a kártyákat arról lehet megismerni, hogy nem felületszerelt technológiával készültek, sok DIP foglalatú integrált áramkört tartalmaz. A letöltésre alkalmas kártyák nagy integráltságú felületszerelt alkatrészeket tartalmaznak.

6.2 A kapcsolatfelvétel nem sikerül, a bekapcsoláskor a bootolási folyamat nem szakad meg:

Ellenőrizze a csatlakozásokat és a beállításokat. A fénykábelt mindig a CPU kártya felső két csatlakozójába kell dugni, színhelyesen. A letöltő programban ellenőrizze a port beállításait, több soros port esetén lehetséges, hogy másik porton próbálja felvenni a kapcsolatot. Amíg a program keresi a készüléket, addig folyamatosan kell villognia a CPU kártyából kihúzott fénykábelnek. Hiba lehet még az is, hogy a beállított link cím nem jó. Ez nem fordulhat elő, ha az alapértelmezett 255-ös globális címet használja. Ilyenkor viszont ügyelni kell arra, hogy az optikai hálózatba csak egy készülék legyen bekötve.

6.3 A bootolási folyamat megszakadt, de a PC ezt nem veszi észre:

Ez akkor fordul elő, amikor egy régebbi gyártmányú opto-RS átalakítót használ. Ezek az átalakítók egyes soros portokon nem működnek megfelelően. Szerezzen be a Protecta kft-től egy új átalakítót. Ha ez nem lehetséges, esetleg próbálkozzon másik (asztali) számítógéppel.

6.4 A letöltés lassú, darabos:

Ennek oka a bizonytalan kommunikációs kapcsolat. Próbálja csökkenteni a letöltési sebességet. Ha az már a legkisebben van, és mégis bizonytalan a kommunikáció, akkor annak oka a korszerűtlen opto-RS átalakító. Szerezzen be a Protecta kft-től egy új átalakítót.

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	17/18



6.5 A letöltési folyamat közben nem talál bizonyos file-okat:

A letöltési modell téves információkat tartalmaz. A kiválasztott letöltési modell tartalmazza az egyes processzorokba töltendő file-ok teljes nevét, elérési úttal együtt. Ha azon a helyen nincs meg a file, akkor adja ezt a hibaüzenetet. A modell kiválasztó ablakban a letöltendő modellre a jobb egérgombbal kattintva a szerkesztés menüpontot választva ellenőrizni, illetve módosítani tudja a file-okat. (lásd 5. ábra)

6.6 A letöltés sikerült, de a védelem nem indul be, a ProtBoot felirat látszik, a csík végigszalad, majd újra kezdi:

A letöltés során egy hibás program került a készülékbe. Ha a program nem futóképes, akkor a beépített watchdog áramkör folyamatosan újraindítja a készüléket. Ugyan ez történik akkor is, ha az amúgy működőképes program letöltését megszakítjuk.

6.7 A letöltött adatok checksum hibásak:

Ha a letöltés közben valami nem sikerült, akkor azt a program a letöltés végén észreveszi. Ilyenkor nem indítja újra a védelmet, és nem is bontja a kapcsolatot a készülékkel. Ez esetben próbáljuk meg a letöltést még egyszer.

Összeállította:	Jóváhagyta:	Dátum:	oldal:
Dr. Petri Kornél	Eperjesi László	2004.02.24.	18/18